



Steckmechanismus



Pfefferkörner einfüllen



Einstellrad Mahlgrad



MRS. PEPPER

Unsere Pfeffermühlen entstehen durch Zeit, kombiniert mit traditioneller Handwerkskunst in der sanften Appenzeller Hügeln-Landschaft.

Wir verwenden ausschließlich einheimisches Holz das mit viel Liebe und von Hand zu Pfeffermühlen gedrechselt wird.
Lack-Finish in den Farben Nature, Violett, Rot & Schwarz.

Herzstück ist das Pfeffer-Mahlwerk «das wohl Beste der Welt», der Firma Sonderegger-Mechanik, Manufaktur-Betrieb im Appenzeller Vorderland. Die Mahlgrad-Einstellung befindet sich unten am Werk, und bleibt auch während dem mahlen in der gewählten Einstellung.

Masse: 20 cm hoch / 11 cm Durchmesser

Verkaufspreis: CHF 175 / 2er Setpreis: CHF 300

Gebrauchsanweisung

Mühle auseinanderziehen (Steckmechanismus).

Pfefferkörner einfüllen (die Faust eignet sich als «Trichter-Hilfe»). Deckel und Boden wieder zusammenstecken.

Mahlgrad einstellen
FEIN: Einstellrad im Uhrzeigersinn ganz nach oben drehen.
GROB: Einstellrad im Gegenuhrzeigersinn ganz nach unten drehen.

Beim Wechsel von FEIN auf GROB, Mühle ein wenig auseinanderziehen und wieder zusammenstecken, sodass sich das Werk senkt.

design:

benjamin kurz
paristurin.ch